



# Tipps Tricks

## Mittelwandverbindungen ab 19 mm mit Tenso P-14



Möchten Sie, dass Ihre Mittelwandverbindungen unsichtbar sind? Durch den versetzten Einbau des Tenso P-14 sind verleimte Verbindungen ab einer Materialstärke von 19 mm innert Kürze realisiert.

### So funktioniert's:



1. Einsatz einer Schablone, bei gleichbleibenden Abständen statt wiederholtem Anzeichnen.



2. Die Schablone als Anschlag auf die Mittelseite aufspannen.



3. Die Fräsungen in die Fläche beidseitig mit der Tiefeneinstellung 10 ausführen.



4. P-System Nutfräsung in die Stirnseite mit der Tiefeneinstellung 18.



5. Tenso P-14 Verbinderhälften in die P-10 Nuten einschieben.



6. Tenso P-14 Verbinderhälften in die P-18 Nut einschieben.



7. Tenso P-14 vorspannen, um den Zusammenbau zu vereinfachen.



8. Klebstoff auftragen.



9. Verbinden ... fertig!